

Návod

Prostorový projektor

Projektor je elektrický spotřebič II. třídy (12V SELV) připojený ke *zdroji II. třídy*.

Projektor není určen pro děti.

Před použitím si prosím pečlivě přečtete Návod a uschovejte pro pozdější potřebu.

Nastavení

Vybalte projektor a umístěte na stabilní podložku.

Vybalte olejový disk a vložte do otvoru. Logo Mathmos musí směřovat proti zaostřovacímu objektivu.

Zapojte do zásuvky a zapněte.

Neblokujte ventilační otvory transformátoru.

Neblokujte ventilační otvory podstavce projektoru a nestavte jej na koberec

Olejový disk vkládejte správnou stranou, jak vidíte na obrázku v cizojazyčném návodu.

O správném vložení disku Vás ujistí slabé cvaknutí. Disk se vkládá do středu projektoru.

Zapnutý projektor musí stát na svém podstavci, nepokládejte jej, aby se nepřehřál.

Provoz

Nasměrujte projektor na stěnu nebo strop.

Efekt nejlépe vynikne na bílém podkladu.

Světlost a velikost obrazce je ovlivněna množstvím světla v místnosti a vzdáleností projektoru od stěny.

Promítaný obraz zaostřujete otáčením objektivu. Promítaný obraz se zahříváním disku mění. Je normální, že disk se velmi zahřeje.

Nedívejte se do objektivu.

Chraňte před dětmi.

Nepoužívejte déle než 6 hodin najednou.

Netřeste s olejovým diskem.

Chraňte před sluncem.

Používejte projektor pouze správně usazený do podstavce a postavený na rovném povrchu /předejdete jeho přehřátí/

Po použití vypněte projektor ze zásuvky.

Příslušenství

Je možno dokoupit náhradní sady disků s jinými motivy (olejové i grafické), ptejte se svého prodejce. Disky se dodávají v rámečku, který vkládáte do projektoru, rámeček slouží i pro skladování disků, když se právě nepoužívají.

Projektor není určen k promítání normálních diapozitivů.

Používejte pouze originální příslušenství projektorů od firmy Mathmos.

Údržba

Žárovka nefunguje

Zkontrolujte, pokud je funkční zástrčka, pokud ne, vyměňte za 3 A. Pokud stále nesvítí, vyměňte žárovku. Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého prodejce.

Výměna žárovky

Používejte pouze zavřenou halogenovou žárovku 12V/20W, 10 °, průměr 35 mm.

Před výměnou žárovky projektor odpojte ze zásuvky a nechejte vychladnout.

Vyjměte olejový disk i rámeček.

Držte projektor vzhůru nohama, otočte podstavcem tak, aby úchyty podstavce byly ve středu a jemným táhnutím vzhůru podstavec uvolněte – úchyty netlačte k sobě. Postavte projektor např. na podložku, otvory směrem vzhůru.

Vyšroubujte 6 krytých šroubků. Zdvihněte zadní díl a vyjměte objektiv. Vytáhněte konektor z objímky a vyšroubujte 2 šroubky. Vyměňte žárovku – nepřetáhněte závit. Jemně zastrčte konektor zpět. Opatrně vraťte kryt, ujistěte se, že je správně nasazený. Našroubujte zpět 6 šroubků, nepřetáhněte. Všroubujte objektiv. Zaklapněte projektor zpět do podstavce.

Používejte správnou velikost křížového šroubováku.

Nezaměňte šroubky z těla projektoru a objímky (ty z držáku jsou kratší).

Před čištěním vypojte projektor ze zásuvky a nechejte vychladnout. Povrch projektoru čistěte navlhčeným hadříkem.

Čistěte objektiv antistatickou utěrkou na objektivy. Nedotýkejte se čočky.