TARA Q
rev:01

300x300	
ON/OFF 3000K	PHASE CUT 2700K
☐ 8325	☐ CA001DWHMDI
■ 8326	■ CA001DBBMDI

400x400	
ON/OFF 3000K	PHASE CUT 2700K
☐ 8328	☐ CA002DWHMDI
■ 8329	■ CA002DBBMDI

500x500	
ON/OFF 3000K	PHASE CUT 2700K
☐ 8331	☐ CA003DWHMDI
■ 8332	■ CA003DBBMDI















TARA Q
rev:01

linea light Decòrative

1



2



3.1

300x300

☐ 8325 ☐ CA001DWHMDI

■ 8326 ■ CA001DBBMDI



3.2

400x400

☐ 8328 ☐ CA002DWHMDI

■ 8329 ■ CA002DBBMDI



3.3

500x500

☐ 8331 ☐ CA003DWHMDI

■ 8332 ■ CA003DBBMDI



4



5



☐ CA001DWHMDI

■ CA001DBBMDI

☐ CA002DWHMDI

■ CA002DBBMDI

☐ CA003DWHMDI

■ CA003DBBMDI

KIT0026 Dimmer
NOT INCLUDED



6



7



ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO DELL'APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE
LUMINAIRE CARE INSTRUCTIONS
ISTRUCCIONES PARA LIMPIAR LA LUMINARA
INSTRUCTIONS POUR LE LAVAGE DE L'APPAREIL D'ECLAIRAGE
ANLEITUNG ZUR REINIGUNG DES BELEUCHTUNGSGERATS





IT - ATTENZIONE!!!

Lavare la superficie del diffusore luce con panno umido, utilizzando solo acqua e sapone neutro.

EN - WARNING!!!

Wipe clean with a cloth damped in water with neutral detergent.

ES - ATENCION!!!

Limpie la superficie del difusor con un pano humedecido con agua y jabon neutro.

FR - ATTENTION!!!

Laver la surface du diffuseur de lumiere a l'aide d'un chiffon humide et en utlisant seulement de l'eau et du savon neutre.

DE - ACHTUNG!!!

Die oberflache vom lampenschirm mit einem feuchten lappen reinigen. De lappen mit wasser und neutralseife befeuchten.





IT - ATTENZIONE!!!

Non utilizzare panni abrasivi e/o solventi.

EN - WARNING!!!

Avoiding the use of chemical solvents and/or abrasive cloths.

ES - ATENCION!!!

No utilizar panos abrasivos y solventes.

FR - ATTENTION!!!

Ne pas utiliser de chiffons abrasifs ou de dissolvants.

DE - ACHTUNG!!!

Abschleifende tuche und/oder losungmittel nicht benutzen.